



FLAVOUR BLASTER

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE · VERSION FRANÇAISE

LE KIT COMPREND



PISTOLET AROMATIQUE MINI 2

CÂBLE USB-C MAGNÉTIQUE

RÉSERVOIR JETABLE

2 ARÔMES FRUIT DE LA PASSION

SOLUTION BUBBLE X

ATOMISEUR

COUPELLE BUBBLE X

AFFICHAGE DU MINI

SÉCURITÉ

Laissez refroidir le réservoir 5 secondes avant de continuer.

CHARGEZ LE PISTOLET AVANT UTILISATION



5 clignotements

Marche / arrêt



5 clignotements

Réservoir détecté



3 clignotements

Température du réservoir trop élevée

VOYANT ROUGE



3 clignotements

Réservoir non détecté



3 clignotements

Surchauffe (usage intensif)



Lumière fixe

Si le pistolet est déchargé, branchez le chargeur : les voyants clignotent puis s'éteignent au bout de 30 secondes. Après environ 30 minutes, appuyez sur la gâchette : les voyants recommencent à clignoter. Laissez charger complètement. Une charge complète prend 6 heures et donne environ 6 heures d'utilisation continue.

NIVEAU DE BATTERIE



Batterie 100 %



Batterie 70 %



Batterie 40 %



Batterie 10 %



Moins de 10 %

SÉCURITÉ

Laissez refroidir le réservoir 5 secondes avant de continuer.

DÉMARRAGE RAPIDE

1



CHARGER LE PISTOLET

Branchez le câble USB-C.

2



REEMPLIR LE RÉSERVOIR

Versez l'arôme dans le réservoir.

3



INSÉRER LE RÉSERVOIR ET LA BUSE

Fixez-les sur la base magnétique.

4



ALLUMER

Appuyez 3 fois sur la gâchette. Même geste pour éteindre.

5



TREMPER L'EMBOUT

Agitez doucement le Bubble X, versez-le dans la coupelle et trempez-y l'embout.

6



MAINTENIR LA GÂCHETTE

Créez des bulles remplies d'arôme.

BONNES PRATIQUES



RÉSERVOIR JETABLE

Faites glisser le couvercle et versez l'arôme dans l'orifice. Remplissez jusqu'en haut du logo et laissez reposer 2 minutes.



ATOMISEUR

Dévissez le tube intérieur de l'atomiseur et remplissez-le d'eau. Vaporisez 1 à 2 fois le verre ou la boisson : les bulles tiendront mieux.



ENTRETIEN

Retirez le réservoir après usage et rangez-le debout. Nettoyez-le avec une lingette à l'alcool. Remplacez-le après 1 000 utilisations (4 flacons d'arôme de 10 ml).



RÉUSSIR SES BULLES

Les bulles tiennent mieux sur les cocktails shakés, servis bien remplis. Le Flavour Blaster s'utilise aussi sur toutes sortes de plats et de boissons.



EN SAVOIR PLUS



@FlavourBlaster



@theflavourblaster



TUTORIEL VIDÉO



FLAVOUR BLASTER EST GARANTI 12 MOIS

POUR TOUTE AIDE : DÉLICE BAR · DELICEBAR.FR · WWW.FLAVOURBLASTER.COM

WWW.FLAVOURBLASTER.COM